

COMPACTFLOOR®

Wärmeleitschichten · Conductive Layers

CompactFloor® DIRECT 1.5



Montage



Geeignete druckstabile Trockenbau-Fußbodenheizung verlegen und vollflächig mit dem Untergrund verkleben.



Anschließend das Rohr nach Herstellerangaben in einem großen Bogen von oben spannungsfrei verlegen.



Randdämmstreifen vor der Verlegung von CompactFloor DIRECT 1.5 bündig zur Fußbodenheizung abschneiden.



CompactFloor DIRECT 1.5 mit dem Aluminium nach oben, in einer Ecke beginnend, im Raum verlegen.



Individuelle Aussparungen im Raum mit einem Cutter oder Teppichmesser ausschneiden.



CompactFloor DIRECT 1.5 Bahn für Bahn spannungsfrei verlegen. Stoßkanten dabei nicht überlappen.



Alle Stoßkanten mit CompactFloor DIRECT 1.5 Aluminiumklebeband zur Abdichtung und optimalen Wärmeübertragung verkleben.



Spannungsfrei und glatt verlegte Fläche CompactFloor DIRECT 1.5.



CompactFloor DIRECT 1.5 ist nach der Verlegung direkt begehrbar. Das Fertigparkett gemäß Herstellerangaben schwimmend verlegen.

